


TOGAR T90

无线机械键盘用户手册

产品基础




键盘

尺寸	403.8(L)×139.8(W)×40.1(H)±2	包装内容
布局	101键	1×键盘
背光	单光/RGB	1×说明书
轴体	机械轴体	1×USB Type-c电线
版本	USB/BT/2.4G	
保修	非人为损坏，12个月保修	


键盘因不同版本 说明书图样 仅供参考，具体请以实物为准

有线模式




开关在 位置，连接USB至设备，键盘为有线模式

2.4G连接




开关拨到2.4G状态,为2.4G模式
2.4G配对方法：开关拨到2.4G状态。
FN+P长按对码，P键闪烁插入接收器，
P键停止闪烁即对码成功。慢闪烁表示键盘在回连状态。

蓝牙连接




开关拨到B状态,为蓝牙模式
蓝牙配对方法：
1.FN+Q/W/E.任意一组长按3秒，
比如长按FN+Q，此时Q键持续闪烁，
表示已进入配对状态，慢闪烁表示键盘在回连状态。
2.打开电脑/手机蓝牙，搜索并连接设备，
搜索显示的名称：TOGAR T90完成连接。
3.以此类推：重复以上步骤，Q/W/E 可存储3组蓝牙
设备，在使用切换时 短按FN+Q/W/E.即可在不同
蓝牙设备之间切换（温馨提示：使用切换前，
请先配好3组蓝牙）

背光控制




第二步：按 FN + C 进入背光录制模式，
此时键盘 键持续闪烁，表示已开始录制背光
第四步：完成后，再按 FN + C 将保存并退出背光录制模式
第三步：按下想要录制背光的按键录制自己想要的背光

组合键




在Windows模式下 切换到Windows系统
Fn + F1 计算机
Fn + F2 浏览器
Fn + F3 邮箱
Fn + F4 计算器
Fn + F5 播放器
Fn + F6 停止
Fn + F7 上一曲
Fn + F8 播放/暂停
Fn + F9 下一曲
Fn + F10 静音
Fn + F11 音量-
Fn + F12 音量+

背光录制方法




第一步：按 FN + 选择自定义背光模式
第二步：按 FN + C 进入背光录制模式，
此时键盘 键持续闪烁，表示已开始录制背光
第四步：完成后，再按 FN + C 将保存并退出背光录制模式
第三步：按下想要录制背光的按键录制自己想要的背光

WINDOWS多媒体键




在Windows模式下 切换到Windows系统
Fn + F1 计算机
Fn + F2 浏览器
Fn + F3 邮箱
Fn + F4 计算器
Fn + F5 播放器
Fn + F6 停止
Fn + F7 上一曲
Fn + F8 播放/暂停
Fn + F9 下一曲
Fn + F10 静音
Fn + F11 音量-
Fn + F12 音量+

MAC多媒体




在Mac模式下 切换到MAC系统
Fn + F1 屏幕亮度 -
Fn + F2 屏幕亮度 +
Fn + F5 键盘背光亮度 -
Fn + F6 键盘背光亮度 +
Fn + F7 上一曲
Fn + F8 播放/暂停
Fn + F9 下一曲
Fn + F10 静音
Fn + F11 音量-
Fn + F12 音量+

指示灯



上面指示灯
①指示灯提示功能：1. Num 2. Caps 3. FN+]= ScrIk 4. Win Lock
②FN+Enter：上下指示灯切换
③FN+\\：关闭/打开下面指示灯
④FN+Back：关闭上面指示灯
⑤FN+Tab：关闭/打开对码指示灯
⑥FN+字母区+和-：控制下面指示灯亮度
⑦FN+数字区+和-：控制上面指示灯亮度

TOGAR



我们的TOGAR产品有问题吗？如有任何产品问题，请随时与我们联系。
我们将尽快回复，以确保您的所有需求都得到满足。请与卖家联系